USER MANUAL





Type OCC4/OCD4

English

Contents

Introduction2
First time settings2
General operation2
Back2
Exit2
Operation mode2
Auto mode2
Manual mode2
Comfort mode2
Thermostat setup menus2
Event settings2
User settings3
Time and date3
Child lock3
Display settings3
Event schedule3
Energy monitor3
Engineer settings3
Offset temperature3
Adaptive function3
Application3
Temperature scale4
Display illumination4
Selecting the sensor4
Language4
Factory reset4
Information4
Back4
Exit4
Error messages4
Factory settings



Introduction

The thermostat can switch on your heating system at predetermined times on different days of the week. For each day of the week, you can set individual temperatures for different periods, called events. Lowering the temperature when the home is unoccupied will reduce your energy costs without reducing comfort.

The thermostat comes with a default schedule suitable for most homes. Unless you change the settings, the thermostat will operate in compliance with the default schedule.

Furthermore, the thermostat features an adaptive function that automatically changes heating period start times so as to ensure that the required temperature is reached at the set time. After three days the adaptive function has learned when the heating must be switched on.

First time settings

The first time you switch the interrupter ON "I", language, time and date must be set. The menu will automatically guide you through the process.

- Choose your language with the Up and Down buttons and confirm with **OK**.
- Set the actual hour and press the **OK** button. Then set the minutes. Press **OK**.
- Set the actual date: year, month and day. Confirm the settings with the **OK** button.

The thermostat is now ready for use and will control your heating in accordance with the pre-programmed event schedule, see **Factory settings**.



General operation

The interrupter button allows you to turn the thermostat on "I" and off "**0**" by sliding the button up and down. When the thermostat is switched off "**0**", the relay disengages. All settings, including time and date, will be remembered.

The thermostat is intuitively operated using the navigation buttons. The function of each button is indicated above the button in the display.

Back

In various parts of the menus and submenus you will find the $\ensuremath{\textbf{Back}}$ menu item.

Use **Back** to return to the last step.

Exit

Returns to initial dispay.

Operation mode

The thermostat features three different modes of temperature control:

Auto mode

O Select Auto if you want the temperature to be controlled automatically via the event schedule.

Manual mode

Select Manual to cancel the programmed event schedule (e.g. during holidays) and to set the required temperature manually. You may, for example, want to adjust the temperature to 5° C for frost protection while you are away.

• Press **Manual**, confirm with **OK** and choose the required temperature.

Comfort mode

Select Comfort to set a temporary comfort temperature (so-called party mode) for a single event.

• Press **Comfort**, confirm with **OK** and choose the required temperature. Then enter the required duration of comfort mode.

After the set time has elapsed, the thermostat will automatically revert to **Auto mode**.

Please note: Comfort mode is a temporary manual setting that will be automatically cancelled by the next event in the programmed event schedule.

Thermostat setup menus

The menu allows you to select the following options:

Event settings

Allows you to have the temperature controlled automatically in accordance with a program of your own choice. You can select temperature settings for different events during the day:



4-Events*		6-Events*	
₩	Morning	₩	Morning
@•	Daytime	@•	Daytime
@ •	Evening	₽	Daytime2
D	Night	₫ •	Evening
		*	Evening2
		\mathbb{D}	Night

* Depending on the chosen schedule, see User Settings/Event schedule.

The thermostat is pre-programmed with an event schedule for easy and economic heating control, see **Preset schedule** under **Factory settings**. The schedule can be easily changed in the following way:

- 1. Press the **OK** button to activate the event settings display.
- Choose the days for which you want to change the settings, Mon-Fri or Sat-Sun using the up or down button. Press OK.
- 3. Now select the time and temperature for each daily event in the program. Press **OK** and set the start time for the event concerned. Confirm with **OK**. Set the temperature for this event and confirm with **OK**.
- 4. After setting the required events, select **Exit** in the menu to return to the initial display.

Type OCC4/OCD4





User settings

In the user settings menu you can change the following items:

Time and date

- Child lock
- Display settings
- Event schedule
- Energy monitor

Time and date

Press OK and set the actual time in hours and minutes.

The date will then be displayed. Set the date and confirm with OK.

Child lock

Allows you to lock the thermostat settings, e.g. in public or other places where you do not want the settings changed.

Press \mathbf{OK} and set the child lock to \mathbf{On} using the down button. Confirm with OK.

The child lock can be unlocked by pressing both the Comfort and Manual buttons simultaneously for 5 seconds.

Display settings

Allows you to select what is shown on the initial display.

Time/day: Shows the actual time and day at the top of the display.

Set temp.: Shows the current temperature setting.

Act. temp.: Shows the actual measured temperature.

Scr. saver: Switches off the display after 30 seconds if no button is pressed. Any subsequent press of a button reactivates the display. The thermostat remains on and runs the selected program.

Press the OK button to select or deselect the display options. Then select Exit in the menu to return to the initial display and view your chosen settings.

Event schedule

Allows you to choose the type of weekly event schedule you require.

5:2 4-event : Monday to Friday with 4 events and Saturday to Sunday with 2 events

	SSS %		
Event	Event schedule		
4			

OK

Typically used if you work from Monday to Friday.

- 6:1 4-event : Monday to Saturday with 4 events and Sunday with 2 events. Typically used if you work from Monday to Saturday.
- 7:0 4-event : Monday to Sunday with 4 individual events. Allows you to choose individual programs for each of the 7 days of week.
- 5:2 6-event : Monday to Friday with 6 events and Saturday and Sunday with 2 events. Typically used if you work from Monday to Friday.
- 6:1 6-event : Monday to Saturday with 6 events and Sunday with 2 events. Typically used if you work from Monday to Saturday.
- 7:0 6-event: Monday to Sunday with 6 events. This allows you

to choose individual programs for each day of the week

0:7 6-event: Monday to Sunday with 6 events and the same program for all days of the week.

Select the required event schedule and confirm with OK. For instructions on programming the time and temperature for the event schedule, see event settings.

Energy monitor

ក្តីប

6

User settings

Ŷê

Ok

Time and date

Ф

OK

Child lock

0

Ok

Display settings

Ħ

Ð

⊕

᠗

Allows you to view energy consumption for the past 2 days, 30 days or 365 days. Press OK for the chosen period. The value



in per cent (%) shows the relative amount of time the heating has been on. The following figure is the cost for the selected period. To ensure correct calculation, check the settings for currency, price per kWh and load.

Currency: Press OK and chose the required currency. Confirm with OK.

Cost/unit: Press OK and set the actual cost of electricity. The cost must be entered per kWh. Press OK.

Load: Press **OK** and enter the connected heating power. The value must be in watt (W). Press OK. Leave the menu by pressing Exit.

Engineer settings

The Engineer settings menu contains the following options:

- Offset temperature
- Adaptive function
- Application
- Temperature scale
- **Display illumination**
- Selecting the sensor
- Language
- Factory reset
- Information

Offset temperature

If the actual measured temperature does not corresponding to the thermostat value, you can adjust the thermostat by offsetting the temperature.



Adaptive function

Ok

Ð

₿ï

Ak

Press OK and enter the value of the measured temperature. Confirm with OK.

Adaptive function

Ensures that the required temperature has already been reached when you get up in the morning or come home from work. After just a few days, the adaptive function will have

automatically calculated when the heating must be turned on. Press OK and set the function to On. Confirm with OK.

Application

Set the type of regulation used. There are 4 options:

- Application (t)
- Floor reg. : The thermostat regulates floor temperature only. A floor sensor must be connected.
- Room reg. : The thermostat regulates room temperature only. Room/limit: The thermostat regulates room temperature with min. and max. limits for floor temperature. A floor sensor must be connected.
- **Regulator :** The thermostat functions as a simple regulator and no sensors are used. The setting is a percentage.

Ô û		\mathbf{P}	
Engine	er se កំក	ttings	
4	<u> Vu</u>		

Type OCC4/OCD4

Press OK and select the required application. Confirm with OK.

Temperature scale

Allows you to set the temperature range within which the thermostat can be set. It is then only possible to set a temperature within



52

F

backlight

Ok

Sensor

 $|\Omega|$

Ok

₩

this range in auto, comfort and manual mode. Press **OK** to highlight **Min** temperature. Use the up or down button to select the minimum permissible temperature. Press **OK** and select the maximum permissible temperature. Confirm the settings with

Display illumination

OK.

There are three settings for the display backlighting:

- **Auto:** Backlighting is activated whenever a key is pressed and goes out automatically 30 seconds after the last key press.
- **On:** Backlighting continuously on.
- Heating active: Backlighting comes on when heat is called for by the thermostat.

Select the desired backlighting setting and confirm with OK.

Selecting the sensor

Floor sensors other than the supplied (12 k Ω / 25 °C) can be selected with this menu. The thermostat is preprogrammed for 4 other types:

Sensor 2 kΩ

- Sensor 10 kΩ
- Sensor 15 kΩ
- Sensor 33 kΩ

Select the installed sensor with the arrow keys, then confirm with **OK**. The resistance characteristics of the sensor for 15 °C, 20 °C, 25 °C and 30 °C are now displayed.

If the installed sensor does not have the same characteristic as that shown in the thermostat display, change the values at the four listed temperatures using the arrow keys.

Confirm with **OK** to switch to the next resistance characteristic. Select **Information** with the arrow keys, then confirm with **OK**. The display now shows the resistance characteristic of the selected sensor. Then confirm with **OK**. The new sensor values are now stored in the thermostat.

NB! If the incorrect sensor is selected there is a risk that the thermostat will not be able to regulate to the desired temperatures and therefore damage to the floor construction or covering may occur.

Language

Allows the language used on the display to be changed.

Press **OK** and select the required language. Confirm with **OK**.

Factory reset

Allows factory settings to be restored. Your personal settings will be lost, see **Factory** settings.

Press **OK** and choose **Reset** in the menu. Confirm with **OK**.

Information

Displays the thermostat software version.







Back

In various parts of the menus and submenus you will find the **Back** menu item.

Use **Back** to return to the last step.

Exit

Returns to initial dispay.

Error messages

If a fault or error occurs, the thermostat will display an error code as follows:

E0: Internal failure. The thermostat is defective. Replace thermostat. E1: Internal sensor defective or short-circuited.

E2: External sensor defective or short-circuited.

E5: Internal overheating. Inspect the installation.

Factory settings

Day 1-5			
Event	Time	With floor sensor	With room sensor
Morning	06:00-08:00	25 °C	20 °C
Daytime	08:00-16:00	20 °C	15 °C
Daytime2*	08:00-16:00	20 °C	15 °C
Evening	16:00-23:00	25 °C	20 °C
Evening2*	16:00-23:00	25 °C	20 °C
Night	23:00-06:00	20 °C	15 °C
Day 6-7			
Event	Time	With floor sensor	With room sensor
Morning	08:00-23:00	25 °C	20 °C
Night	23:00-08:00	20 °C	15 °C

* Depending on the chosen schedule, see **User Settings/Event** schedule.

ELEKTRA

INSTRUKCJA OBSŁUGI





Typ OCC4/OCD4

Polski

Spis treści

Wprowadzenie	6
Pierwsze uruchomienie	6
Ogólne zasady działania	6
Powrót	6
Wyjście	6
Tryby działania	6
Tryb automatyczny	6
Tryb ręczny	6
Tryb komfortowy	6
Menu ustawień termostatu	6
Sekwencja przedziałów (pór dnia)	6
Ustawienia użytkownika	7
Godzina i data	7
Zabezpieczenie przed dziećmi	7
Ustawienia wyświetlacza	7
Sekwencja przedziałów (pór dnia)	7
Monitorowanie zużycia energii	7
Ustawienia techniczne	7
Przesunięcie temperatury	7
Funkcja adaptacyjna	8
Rodzaj regulacji	8
Skala temperatury	8
Podświetlenie wyświetlacza	8
Wybór czujnika	8
Język	8
Reset do ustawień fabrycznych	8
Informacje	8
Powrót	8
Wyjście	8
Sygnalizacja błędów	8
Ustawienia fabryczne	9
Fabryczny harmonogram	9

C

Menu



Wprowadzenie

Termostat umożliwia włączanie układu grzewczego w ustalonych porach w określone dni tygodnia. Dla każdego dnia tygodnia można ustawić różne wartości temperatury w przedziałach czasowych, zwanych porami dnia. Obniżenie temperatury w czasie nieobecności domowników zmniejsza koszty ogrzewania bez uszczerbku dla komfortu.

Urządzenie posiada zaprogramowany, domyślny harmonogram pracy, który jest odpowiedni dla większości instalacji. Jeśli użytkownik nie wprowadzi nowych ustawień, termostat będzie działał zgodnie z ustawieniami fabrycznymi.

Ponadto termostat jest wyposażony w funkcję adaptacyjną, która automatycznie zmienia czas uruchomienia ogrzewania tak, by zawsze zapewniać uzyskanie wymaganej temperatury w ustawionym czasie. Proces "uczenia się" przez urządzenie właściwego momentu uruchomienia źródła ciepła trwa 3 dni.

Pierwsze uruchomienie

Po pierwszym włączeniu termostatu, tj. przesunięciu przycisku zasilania do pozycji "I", należy wprowadzić ustawienia języka, godziny i daty. Menu automatycznie prowadzi użytkownika przez kolejne etapy tej operacji.

- · Wybierz język przyciskami "w górę" i "w dół" i potwierdź przyciskiem OK.
- Ustaw aktualną godzinę i potwierdź przyciskiem OK. Następnie ustaw minutę. Naciśnij OK.
- Ustaw aktualną datę: rok, miesiąc i dzień. Potwierdź ustawienie przyciskiem OK.

Teraz termostat jest gotowy do użytku i może sterować ogrzewaniem zgodnie z fabrycznie wprowadzoną sekwencją pór dnia, patrz Ustawienia fabryczne.



Przyciski nawigacyjne

Ogólne zasady działania

Przesuwny (w górę i w dół) przycisk zasilający pozwala na włączenie "I" i wyłączenie "0" termostatu. Po przesunięciu przycisku do pozycji "0", przekaźnik rozłącza się i następuje wyłączenie. Wszystkie ustawienia, w tym czasu i daty, pozostają w pamięci urzadzenia.

Termostat jest obsługiwany intuicyjnie za pomocą przycisków nawigacyjnych.

Na wyświetlaczu, nad każdym przyciskiem, znajduje się oznaczenie jego funkcji.

Powrót

Poszczególne menu i podmenu posiadają opcję Powrót. Opcja ta pozwala na powrót do poprzedniego kroku.

Wyjście

Powrót do ekranu początkowego.

Tryby działania

Termostat jest wyposażony w trzy tryby sterowania temperaturą:

Tryb automatyczny

O Wybierz tryb automatyczny, jeśli chcesz, by sterowanie temperaturą odbywało się automatycznie, zgodnie z ustawioną sekwencia pór dnia.

Tryb ręczny

Nybierz tryb ręczny, by anulować zaprogramowaną sekwencję pór dnia (np. na czas urlopu) i ręcznie ustawić żądaną temperaturę. Możesz np. na czas wyjazdu ustawić temperaturę 5°C dla ochrony przed mrozem.

• Naciśnij Tryb ręczny, potwierdź OK i wybierz żądaną temperature.

Tryb komfortowy

Ten tryb służy do jednorazowego ustawienia tymczaso-wej temperatury komfortowej (trus to bi danej pory dnia.

• Naciśnij Tryb komfortowy, potwierdź OK i wybierz żądaną temperaturę. Następnie wprowadź żądany czas trwania trybu komfortowego.

Po upływie tego czasu termostat automatycznie powróci do Trybu automatycznego.

Uwaga: Tryb komfortowy to tymczasowe ręczne ustawienie, które jest kasowane automatycznie z chwilą nadejścia następnej pory w zaprogramowanej sekwencji pór dnia.

Menu ustawień termostatu

Menu pozwala na wybór następujących opcji:

Sekwencja przedziałów (pór dnia)

Pozwalaja na automatyczne sterowanie temperaturą zgodnie z wybranym przez użytkownika programem. Temperaturę można ustawiać oddzielnie dla pór dnia:

ſ	ł		Ô û
Ч	Sekw.	pór c	inia
	e		
	4	OK	•

4 pór dnia*		6 pór dnia*	
₩	Dzień	₩	Dzień
@ •	Poza dom.	₫ •	Poza domem
@ •	W dom.	₽	Poza dom.2
D	Noc	₫ •	W domu
		₽	W dom.2
		D	Noc

* Zależnie od wybranej konfiguracji, patrz Ustawienia użytkownika/Sekwencja pór dnia.

Termostat posiada fabrycznie zaprogramowana sekwencje pór dnia, by sterowanie temperaturą odbywało się w sposób łatwy i ekonomiczny, patrz Fabryczny harmonogram pod Ustawienia fabryczne. Fabryczny harmonogram można łatwo zmieniać w poniżej opisany sposób:

- 1. Naciśnij OK, aby otworzyć menu sekwencji pór dnia.
- 2. Przyciskami " w górę i "w dół" wybierz dni, dla których chcesz zmienić ustawienia: Pon-Pt lub Sob-Nie. Naciśnij OK.
- 3. Teraz wybierz czas i temperaturę dla każdej pory dnia. Naciśnij OK i ustaw czas rozpoczęcia danej pory. Potwierdź za pomocą OK. Ustaw temperaturę dla danej pory dnia i potwierdź za pomoca **OK**.

Typ OCC4/OCD4

4. Po ustawieniu wszystkich pór, naciśnij Wyjście, aby powrócić do ekranu początkowego.

Maks

05:00





W menu ustawień użytkownika można

- zmieniać następujące pozycje:
- Godzina i data
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Ustawienia wyświetlacza
- Sekwencja przedziałów (pór dnia)
- · Monitorowanie zużycia energii

Godzina i data

Naciśnij OK i ustaw aktualny czas w godzinach i minutach.

Następnie wyświetli się data. Ustaw datę i potwierdź za pomocą OK.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Pozwala na wprowadzenie blokady ustawień termostatu, np. w miejscach publicznych lub innych, w których modyfikacja ustawień przez osoby niepowołane byłaby niepożądana.

Naciśnij OK i uruchom zabezpieczenie przez dziećmi wybierając Włącz. przyciskiem "w dół". Potwierdź za pomocą OK. Zdjęcie blokady odbywa się poprzez jednoczesne naciśnięcie

przycisków Tryb komfortowy i Tryb ręczny i przytrzymaniu ich przez 5 sekund.

Ustawienia wyświetlacza

Opcja ta pozwala użytkownikowi na zmianę zawartości wyświetlanej na ekranie początkowvm.

Us	taw. wy	świetl.	Ի
			J
•	OK		

Godzina/dzień: U góry wyświetlacza poka-L

	zywany jest aktualny czas i data.
Ustaw temp.:	Wyświetlacz pokazuje aktualnie obowiązującą
	wartość ustawionej temperatury
Akt. temp.:	Wyświetlacz pokazuje faktyczną aktualną tempe-
	raturo

Wygaszacz

Wyłącza wyświetlacz, jeśli od naciśnięcia na ekranu: przycisk upłynęło 30 sekund. Kolejne naciśnięcie dowolnego przycisku ponownie uruchamia wyświetlacz. Termostat pozostaje włączony i realizuje wybrany program.

Naciskaj przycisk OK, aby zaznaczyć lub odznaczyć opcje wyświetlacza. Następnie wybierz Wyjście, by powrócić do ekranu początkowego i zobaczyć wybrane ustawienia.

Sekwencja przedziałów (pór dnia)

Pozwala na wybór żądanej opcji sekwencji przedziałów (pór dnia).

5:2 4 epór dnia: 4 zmiany temperatury w

ciągu dnia od poniedziałku do piątku i 2 zmiany temperatury w ciągu dnia w soboty i niedziele.

Używany zwykle, jeśli domownicy pracują od poniedziałku do piątku.







⊕

Zab. prz.

OK

dzie.



ca OK.

Wybierz żądany okres i naciśnij OK. Wartość w procentach (%) oznacza czas, w jakim



ogrzewanie było włączone. Umieszczona obok liczba to koszt energii w wybranym okresie. Aby zapewnić prawidłowość pomiaru, sprawdź ustawienia waluty, ceny kWh i obciążenia. Waluta: Naciśnij OK i wybierz żądaną walutę. Potwierdź za pomocą OK. Koszt jedn.: Naciśnij OK i ustaw koszt energii elektrycznej. Wielkość ta powinna być podana w przeliczeniu na 1 kWh. Naciśnij OK.

6:1 4 epór dnia: 4 zmiany temperatury w ciągu dnia od ponie-

7:0 4 epór dnia: 4 zmiany temperatury w ciągu dnia od ponie-

6:1 6 epór dnia: 6 zmian temperatury w ciągu dnia od

0:7 6 epór dnia: 6 zmian temperatury w ciągu dnia od

wszystkich dni tygodnia.

5:26 epór dnia: 6 zmian temperatury w ciągu dnia od poniedziałku

7:0 6 epór dnia: 6 zmian temperatury w ciągu dnia od poniedziałku

Wybierz żądaną opcję sekwencji przedziałów i potwierdź za pomo-

nicy pracują od poniedziałku do piątku.

działku do soboty i 2 zmiany temperatury w ciągu dnia w niedziele. Używany zwykle, jeśli domownicy pracują od poniedziałku do soboty.

działku do niedzieli. Pozwala na wybór indywidualnej sekwencji dla każdego dnia tygodnia.

do piątku i 2 zmiany temperatury w ciągu dnia w

soboty i niedziele. Używany zwykle, jeśli domow-

poniedziałku do soboty i 2 zmiany temperatury

w ciągu dnia w niedziele. Używany zwykle, jeśli

domownicy pracują od poniedziałku do soboty.

do niedzieli. Ta opcja pozwala na wybór indywidualnej sekwencji dla każdego dnia tygodnia.

poniedziałku do niedzieli - ta sama sekwencja dla

Obciążenie: Naciśnij OK i wprowadź wartość podłączonej mocy

grzewczej. Wartość ta musi być wyrażona w Wat (W). Naciśnij

Wyjdź z menu naciskając Wyjście.

Ustawienia techniczne

OK.

Menu ustawień technicznych zawiera następujące funkcje:

- Przesunięcie temperatury
- Funkcja adaptacyjna
- Rodzaj regulacji
- Skala temperatury
- Podświetlenie wyświetlacza
- · Wybór czujnika
- Język
- Reset do ustawień fabrycznych
- Informacje

Przesunięcie temperatury

Jeśli faktyczna zmierzona wartość temperatury nie jest zgodna z wartością na termostacie, można dokonać przesunięcia temperatury na termostacie.

ł			
Przes	Przes. temp.		
4			

ŶÎ

₽

Ustaw. techn.

ក្តីប

OK

Naciśnij OK i wprowadź wartość pomiaru temperatury. Potwierdź za pomocą OK.

SSS %

kw. pór dnia

Ok

Se

Typ OCC4/OCD4

Funkcja adaptacyjna

Dzięki tej funkcji żądana temperatura jest osiągana z chwilą rozpoczęcia danego przedziału czasowego (pory). W ciągu kilku dni urządzenie uczy się, kiedy powinno włączyć oarzewanie.

Naciśnij OK i uruchom funkcję wybierając Włącz. Potwierdź za pomocą OK.

Rodzaj regulacji

Ustaw stosowany rodzaj kontroli temperatury. Dostępne są 4 opcje:

Reg. czujn. t. podł. : Termostat reguluje



[++]

٥k

OK

|{ }

Funkcja adapt

OK

41

(H)

wyłącznie temperaturę podłogi. Konieczne jest podłączenie czujnika temperatury podłogi. Reg. czujn. t. pow. : Termostat reguluje wyłącznie temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Reg. czujn. t. pow./

czujn. ogr. t. podł. Termostat reguluje temperaturę powietrza w pomieszczeniu oraz minimalną i maksymalną temperaturę podłogi. Konieczne jest podłączenie czujnika temperatury podłogi. **Regulator:** Termostat działa jako zwykły regulator bez żadnych czujników. Ustawienie jest procentowe.

Naciśnij **OK** i wybierz żądaną opcję. Potwierdź za pomocą **OK**.

Skala temperatury

Pozwala na wyznaczenie zakresu temperatur, w ramach którego można wprowadzać ustawienia dla termostatu. Następnie można wprowadzać wartości temperatury mieszczą-

ce się w tym zakresie w trybach automatycznym, komfortowym i recznvm.

Naciśnij OK, aby podświetlić temperaturę Min. Za pomocą przycisków "w górę" i "w dół" ustaw żądaną wartość najniższej dopuszczalnej temperatury. Naciśnij **OK** i wybierz wartość maksymalnej dopuszczalnej temperatury. Potwierdź ustawienia za pomocą OK.

Podświetlenie wyświetlacza

Istnieją trzy opcje ustawień dla podświetlenia wyświetlacza:

• Automatyczne: Podświetlenie włącza się przy każdym naciśnięciu dowolnego przycisku i wyłącza automatycznie po 30 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku.

- Włączone: Podświetlenie jest włączone przez cały czas.
- Gdy włączone jest ogrzewanie: Podświetlenie włącza się, gdy termostat aktywuje ogrzewanie.
- Wybierz żądaną opcję podświetlenia wyświetlacza i potwierdź naciskając OK.

Wybór czujnika*

W tym menu można dokonać wyboru innego czujnika podłogowego niż dostarczony czujnik (12 kΩ/ 25°C). Termostat został wstępnie zaprogramowany do współpracy z czterema innymi typami:

Czujnik 2 kΩ

Czujnik 10 kΩ

Czujnik 15 kΩ

Czujnik 33 kΩ

Wybierz właściwy czujnik za pomocą przycisków nawigacyjnych i potwierdź naciskając OK. Wyświetlona zostanie charakterystyka



oporności czujnika dla temperatury 15°C, 20°C, 25 C i 30°C. Jeśli charakterystyka oporności zainstalowanego czujnika różni się od pokazanej na wyświetlaczu, zmień jej wartości dla czterech ww. temperatur za pomocą przycisków nawigacyjnych. Każdą wprowadzoną wielkość potwierdzaj naciskając OK, co umożliwi przejście do następnej wartości do ustawienia.

Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz Informacje i potwierdź naciskając OK. Teraz na wyświetlaczu pojawi się charakterystyka oporności wy-

branego czujnika. Potwierdź naciskając OK. Wprowadzone dane czujnika zostaną zachowane w pamięci termostatu.

UWAGA! W razie błędnego wyboru czujnika, istnieje ryzyko, że termostat nie będzie mógł regulować temperatury we właściwy sposób, co może spowodować uszkodzenie konstrukcji i/lub pokrycia podłogi.

Język

Pozwala na zmianę języka wyświetlacza. Naciśnij OK i wybierz żądany język. Potwierdź za pomocą OK.



(i)

P

Reset do ustawień fabrycznych

Pozwala na powrót termostatu do ustawień fabrycznych. Ustawienia wprowadzone przez użytkownika ulegają skasowaniu. Naciśnij OK, z menu wybierz Reset. Potwierdź za pomocą OK.

١ (i)

OK

Reset do ust. fabr

OK

Powrót

Poszczególne menu i podmenu posiadają

opcję Powrót.

Opcja ta pozwala na powrót do poprzedniego kroku.

Wyjście

Powrót do ekranu początkowego.

Sygnalizacja błędów W razie wystąpienia błędu lub usterki, termostat wyświetla jeden z następujących kodów:

- E0: Błąd wewnętrzny. Termostat jest uszkodzony. Konieczna jest wvmiana termostatu.
- E1: Wewnętrzny czujnik uszkodzony lub zwarty.
- E2: Zewnętrzny czujnik uszkodzony lub zwarty.
- E5: Wewnętrzne przegrzanie. Sprawdź instalację.

H Informacje Skala temp. ∰≭

Wyświetla dane wersji oprogramowania termostatu.

Ustawienia fabryczne

Fabryczny harmonogram

Dzień 1-5			
Zdarzenie	Godzina	Z czujnikiem temp. podłogi	Z czujnikiem temp. powietrza
Dzień	06:00-08:00	25 °C	20 °C
Poza dom.	08:00-16:00	20 °C	15 °C
Poza dom.2*	08:00-16:00	20 °C	15 °C
W dom.	16:00-23:00	25 °C	20 °C
W dom.2*	16:00-23:00	25 °C	20 °C
Noc	23:00-06:00	20 °C	15 °C
Dzień 6-7			
Zdarzenie	Godzina	Z czujnikiem temp. podłogi	Z czujnikiem temp. powietrza
Dzień	08:00-23:00	25 °C	20 °C
Noc	23:00-08:00	20 °C	15 °C

* Zależnie od wybranej konfiguracji, patrz **Ustawienia** użytkownika/Sekwencja pór dnia.

ELEKTRA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





Тип ОСС4/ОСD4

Русский

Содержание

Введение	11
Первые настройки	11
Порядок работы	11
Назад	11
Выход	11
Рабочий режим	11
Автоматический режим	11
Ручной режим	11
Режим комфорта	11
Меню настройки термостата	11
Настройки периодов суток	11
Настройки пользователя	12
Время и дата	12
Защита от детей	12
Настройки дисплея	12
Разбивка суток на периода	12
Контроль энергопотребления	12
Инженерные настройки	12
Сдвиг температуры	13
Адаптивная функция	13
Назначение	13
Шкала температуры	13
Подсветка дисплея	13
Выбор датчика	13
Язык	13
Восстановление заводской настройки	13
Информация	13
Выход	13
Сообщения об ошибках	14
Заводские настройки	14
Программа по умолчанию	14

Меню





Введение

Термостат способен управлять вашей системой обогрева, включая ее в назначенное время в различные дни недели. Каждый день недели вы можете разбить на четыре периода (называемые событиями) со своей заданной температурой. Понижение температуры, когда дома никого нет, позволяет снизить расходы на оплату энергии без ухудшения комфорта.

Покупаемый термостат уже имеет стандартную программу, которая подходит для большинства случаев домашнего применения. Если вы не будете изменять эти настройки, термостат будет работать по этой стандартной программе.

Кроме того, термостат имеет фунцию адаптации (самообучения), которая автоматически вычисляет время включения системы обогрева таким образом, чтобы требуемая температура была достигнута к заданному времени. После трех дней работы адаптивная функция точно знает время включения нагрева.

Первые настройки

После установки выключателя питания в положение включения «I» в первый раз необходимо задать язык, время и дату. Система меню обеспечит автоматическое прохождение через этот процесс.

- Выберите требуемый язык при помощи кнопок повышения и понижения значения и подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.
- Установите текущее время в часах и нажмите кнопку **OK**. Затем установите время в минутах. Нажмите кнопку **OK**.
- Установите текущую дату: год, месяц и день. Подтвердите настройки нажатием кнопки **ОК**.

Теперь термостат готов к использованию и будет осуществлять управление вашей системой обогрева в соответствии с предварительно запрограммированной разбивкой суток на периода, см. **Заводские настройки**.



Навигационные кнопки

Порядок работы

Выключатель питания позволяет включать и выключать термостат путем перемещения выключателя вверх в положение "I" и вниз в положение «**0**». Когда термостат выключается («**0**»), реле размыкается. Все настройки, включая время и дату, сохраняются в памяти.

Термостат имеет интуитивно понятную настройку при помощи навигационных кнопок.

Функция каждой кнопки отображается над кнопкой на дисплее.

Назад

Различные меню и подменю содержат команду **Выход**. Используйте команду **Назад** для возврата к предшествующему шагу.

Выход

Возврат на исходную страницу.

Рабочий режим

Термостат допускает три различных режима регулирования температуры:

Автоматический режим

 Выбирайте режим Авто, когда хотите, чтобы температура автоматически регулировалась на основе запрограммированной разбивки суток на периода.

Ручной режим

€ Выбирайте Ручной режим для того, чтобы отменить работу в режиме разбивки суток на периода (например, во время выходных и праздничных дней) и задать требуемую температуру вручную. Вы можете, например, если потребуется, задать температуру 5°С для защиты от замерзания на то время, пока будете в отъезде.

• Нажмите кнопку **Ручной**, подтвердите выбор нажатием кнопки **ОК** и выберите требуемую температуру.

Режим комфорта

Режим Комфорт выбирается для того, чтобы временно задать комфортную температуру (так называемый режим приема гостей) для какого-то отдельного события.

- Нажмите кнопку Комфорт, подтвердите выбор нажатием кнопки ОК и выберите требуемую температуру. Затем введите требуемую продолжительность режима комфорта.
 По истечении заданного времени термостат автоматически
- вернется в Автоматический режим.

Примечание: Режим комфорта является временной ручной настройкой, автоматически отменяемой с наступлением следующего периода в программе разбивки суток на периода.

Меню настройки термостата

Это меню обеспечивает следующие возможности:

Настройки периодов суток

Позволяет обеспечить автоматическое регулирование температуры в соответствии с выбранной вами программой. Вы можете выбрать настройки температуры для четырех различных периодов в течение дня:





* В зависимости от выбранной программы см. раздел Настройки пользователя/Временные события

Термостат настраивается в заводских условиях на работу с разбивкой суток на периода для простого и экономичного управления системой обогрева, см. подраздел **Стандартная программа** в разделе **Заводские настройки**. Эту программу можно легко изменить следующим образом:

- 1. Нажмите кнопку **ОК** для того, чтобы перейти в режим настройки периодов суток.
- Выберите дни недели, для которых вы хотите изменить настройки, Пн-Пт или Сб-Вс, используя кнопку повышения значения или понижения значения. Нажмите кнопку ОК.
- 3. Затем выберите время и температуру для каждого перио-

Tun OCC4/OCD4



да, входящего в программу. Нажмите кнопку ОК и задайте время начала соответствующего периода. Подтвердите выбор нажатием кнопки ОК. Задайте температуру для этого периода и подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.

4. После настройки требуемых периодов выберите пункт Выход в меню для возврата на исходную страницу.





Настройки пользователя

В меню настроек пользователя можно изменять следующие пункты:

- Время и дата
- Защита от детей
- Настройки дисплея
- Разбивка суток на периода
- Контроль энергопотребления

Время и дата

Нажмите кнопку ОК и задайте текущее время в часах и минутах.

Затем на экране появится дата. Откорректируйте дату и подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.

Защита от детей

Эта функция позволяет блокировать настройки термостата, находящегося, например, в публичном или ином месте, где изменение настроек нежелательно.

Нажмите кнопку ОК и переключите функцию защиты от детей в состояние Вкл. при помощи кнопки понижения значения. Подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.

Защиту от детей можно отключить путем нажатия на кнопку

Комфорт и кнопку Ручной одновременно и удержания их нажатыми в течение 5 секунд.

Настройки дисплея

Эта функция позволяет выбрать индикацию, отображаемую на исходной странице.

 \square Настр. диспл. Ok

Время/день: Отображение текущего времени и дня в верхней части экрана.

Заданная температура:

Отображение текущей настройки температуры.

Фактическая температура:

Отображение текущего результата измерения температуры.

Режим сохранения экрана:

Отключение дисплея через 30 секунд, если за это время не было ни одного нажатия кнопки. Любое нажатие на кнопку после этого вновь включает дисплей. Термостат остается включенным и продолжает отработку программы.

Нажмите кнопку ОК для выбора или отмены выбора дисплейных функций. Затем выберите в меню команду Выход для возврата на исходную страницу и просмотра выбранных настроек.

Разбивка суток на периода

Этот пункт меню позволяет выбрать требуемый тип программы разбивки суток на периода.



5:2 4 событий: Дни с понедельника по

- пятницу с 4 периодами, а суббота и воскресенье с 2 периодами. Такая программа обычно используется, если вы работаете с понедельника по пятницу.
- 6:1 4 событий: Дни с понедельника по субботу с 4 периодами, а воскресенье с 2 периодами. Такая программа обычно используется, если вы работаете с понедельника по субботу.
- 7:0 4 событий: Дни с понедельника по воскресенье с 4 индивидуальными периодами. Возможность выбора индивидуальной программы для каждого из 7 дней недели.
- 5:2 6 событий: Дни с понедельника по пятницу с 6 периодами, а суббота и воскресенье с 2 периодами. Такая программа обычно используется, если вы работаете с понедельника по пятницу.
- 6:1 6 событий: Дни с понедельника по субботу с 6 периодами, а воскресенье с 2 периодами. Такая программа обычно используется, если вы работаете с понедельника по субботу.
- 7:0 6 событий: Дни с понедельника по воскресенье с 6 индивидуальными периодами. Возможность выбора индивидуальной программы для каждого из 7 дней недели.
- 0:7 6 событий: Дни с понедельника по воскресенье с 6 индивидуальными периодами с одинаковой программой на все дни недели.

Выберите требуемую программу разбивки суток на периода и подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.

Порядок программирования времени и температуры для периодов см. в разделе Настройки периодов суток.

Контроль энергопотребления

Этот пункт меню позволяет просмотреть расход энергии за последние 2 дня, 30 дней или 365 дней. Нажмите кнопку ОК для выбранного

$\left[\right]$			I	Ŋ	
IЧ	Потр.	эл.	эне	рг.	יך
	55	50%	6		
	•	OK		•	

периода. Значение в процентах (%) показывает относительное время, когда система обогрева была включена. Следующая цифра показывает расходы за выбранный период. Для того чтобы обеспечить правильность расчета, следует выбрать настройки валюты, стоимости кВтч и нагрузки.

- Валюта: Нажмите кнопку ОК и выберите требуемую валюту. Подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.
- Тариф: Нажмите кнопку ОК и задайте текущую стоимость электроэнергии. Следует задать стоимость одного кВтч. Нажмите

кнопку ОК. Нажмите кнопку ОК и введите мощность, потре-

Нагрузка: бляемую подсоединенной системой обогрева. Это значение должно быть задано в ваттах (Вт). Нажмите кнопку ОК. Покиньте меню путем нажатия кнопки Выход.

Инженерные настройки

Меню Инженерные настройки содержит следующие пункты:

- Сдвиг температуры
- Адаптивная функция
- Назначение
- Шкала температуры



រុំប្

Ð

Настр. пользов

ŶÊ

OK



Tun OCC4/OCD4

- Подсветка дисплея
- Выбор датчика
- Язык
- Восстановление заводской настройки
- Информация

Сдвиг температуры

€ Если фактическая температура не соот-Сдвиг темп

ветствует той, которую должен обеспечить термостат, можно отрегулировать термостат при помощи функции сдвига температуры.

Нажмите кнопку ОК и введите значение фактической температуры. Подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.

Адаптивная функция

Эта функция позволяет обеспечить достижение требуемой температуры к тому моменту, когда вы просыпаетесь утром

или приходите домой с работы. Достаточно нескольких дней для того, чтобы адаптивная функция

автоматически рассчитала, в какое время должна включаться система обогрева.

Нажмите кнопку ОК и установите функцию в состояние Вкл.. Подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.

Назначение

Этот пункт меню позволяет задать используемый тип регулирования. Имеется 4 варианта:

Рег. темп. пола :

Термостат регулирует только температуру пола. Должен быть подсоединен датчик температуры пола.

Рег. темп. в помещении :

Термостат регулирует только температуру воздуха в помещении

Комната/ограничитель :

Термостат регулирует температуру воздуха в помещении и поддерживает температуру пола в пределах между максимальным и минимальным предельными значениями. Должен быть подсоединен датчик температуры пола.

Регулятор:

Термостат работает как простой регулятор без использования датчиков. Настройка задается в процентах.

Нажмите кнопку ОК и выберите требуемый вариант. Подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.

Шкала температуры

Этот пункт меню позволяет задать диапазон температуры, в пределах которого возможна настройка термостата. После этого можно будет задать температуру



только в пределах этого диапазона в режимах автоматического регулирования, комфорта и ручного регулирования. Нажмите кнопку ОК для того, чтобы выделить мин. температуру. Используя кнопку повышения значения или понижения значения выберите минимально допустимую температуру. Нажмите кнопку ОК и выберите максимально допустимую температуру. Подтвердите настройки нажатием кнопки ОК.

Подсветка дисплея

Существует три вида установки подсветки дисплея:

- Автоматическая: подсветка загорается при нажатии любой кнопки и гаснет через 30 секунд после нажатия.
- Включена: подсветка горит постоянно.
- Нагрев включен: подсветка загорается при включении термостатом нагрева.
- Выберите необходимую подсветку и нажмите ОК.

Выбор датчика

G

[++]

Ĥ.

23

Адапт. функц

Ok

Назначение

Ð

Ok

AF

В отличие от поставляемых с датчиков температуры пола (12 kΩ/ 25°C) можно выбрать при помощи меню другие датчики температуры. Термостат запрограммирован для 4-х других типов:

Датчик 2 kΩ

Датчик	10 kΩ
Датчик	15 kΩ
Датчик	33 kΩ

Выберите установленный датчик при помощи кнопок со стрелками и подтвердите установку нажатием ОК. На дисплее появятся характеристики сопротивлений датчика для температур 15°С, 20°С, 25°С и 30°С.

Если характеристики установленного датчика отличаются от указанных на дисплее термостата, измените значения четырех перечисленных температур при помощи кнопок со стрелками. Подтвердите нажатием ОК переход к другому значению сопротивления.

Выберите раздел Информация при помощи кнопок со стрелками и подтвердите выбор нажатием ОК.

На дисплее появится значение сопротивления выбранного датчика. Подтвердите выбор нажатием ОК.

Характеристики нового датчика останутся в памяти термостата.

ВАЖНО! Если выбран неправильный датчик, существует возможность того. что термостат не будет поддерживать заданные температуры, в результате чего возможно повреждение покрытия или конструкции пола.

Язык

Этот пункт меню позволяет изменить язык интерфейса дисплея.

Нажмите кнопку ОК и выберите требуемый язык. Подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.

Этот пункт меню позволяет восстановить

Восстановление заводской настройки

заводские настройки. Ваши персональные настройки будут утрачены, см. раздел За-



Нажмите кнопку ОК и выберите в меню пункт Сброс.

Подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.

Информация

Отображение версии программного обеспечения термостата.

Выход

Различные меню и подменю содержат команду Выход.



₩ĭ

	P			P	
M	Выбо	рд [()	атчі	ика	ר
\vdash	•	OK	-	•	J



[[]

P

Возвр. к зав.

المرا≪

Ok

ځار⇒

(i)

устан

Язык

 \sim

OK



подсветка

Q

OK

 $\left[\right]$

Tun OCC4/OCD4

Используйте команду **Выход** для возврата к предшествующему шагу.

Сообщения об ошибках

В случае возникновения неисправности или ошибки термостат выводит на экран код ошибки из числа следующих:

- E0: Внутренняя неисправность. Термостат неисправен. Замените термостат.
- E1: Неисправность или короткое замыкание внутреннего датчика.
- E2: Неисправность или короткое замыкание внешнего датчика.
- Е5: Внутренний перегрев. Осмотрите место установки.

Заводские настройки

Программа по умолчанию

Дни 1-5			
Период	Время	С датчиком температуры пола	С комнатным датчиком
Период пробуждения утром	06:00-08:00	25°C	20°C
Период после ухода из дома на работу	08:00-16:00	20°C	15°C
Период после ухода из дома на работу 2*	08:00-16:00	20°C	15°C
2-й дневной период	16:00-23:00	25°C	20°C
2-й дневной период 2*	16:00-23:00	25°C	20°C
Период отхода ко сну	23:00-06:00	20°C	15°C
Дни 6-7			
Период	Время	С датчиком температуры пола	С комнатным датчиком
День	08:00-23:00	25°C	20°C
Ночь	23:00-08:00	20°C	15°C

* В зависимости от выбранной программы см. раздел Настройки пользователя/Временные события

ELEKTRA

BENUTZERHANDBUCH



Typ OCC4/OCD4

Deutsch

Inhalt

Einführung	16
Erste Einstellungen	16
Allgemeiner Betrieb	16
Zurück	16
Beenden	16
Betriebsart	16
Auto-Modus	16
Manueller Modus	16
Komfortmodus	16
Thermostat-Konfigurationsmenüs	16
Uhrenbetrieb	16
Benutzer-Einstellungen	17
Uhrzeit und Datum	17
Kindersicherung	17
Display-Einstellungen	17
Wochenprogramm	17
Energieverbrauch	17
Service-Einstellungen	17
Offset-Temperatur	17
Selbstlernfunktion	17
Einstellung der Regelungsart	18
Temperaturskala	18
Display-Beleuchtung	18
Fühlerauswahl	18
Sprache	18
Rückstellung auf die Werkseinstellungen	18
Information	18
Zurück	18
Beenden	18
Fehlermeldungen	18
Werkseinstellungen	19
Voreingestellter Zeitplan	18

Menü





Einführung

Der Thermostat dient dazu, Ihre Heizanlage zu vorgegebenen, für jeden Wochentag unterschiedlichen Zeitpunkten einzuschalten. Für jeden Wochentag lassen sich für unterschiedliche Zeiträume, Phasen genannt, individuelle Temperaturen einstellen. Ein Absenken der Temperatur bei verlassenem Zuhause reduziert Ihre Energiekosten ohne den Komfort zu verringern.

Der Thermostat wird mit einem für die meisten Haushalte passenden, vorprogrammierten Zeitplan geliefert. Außer Sie ändern diese Einstellungen, arbeitet der Thermostat gemäß diesen Vorgaben. Darüber hinaus verfügt der Thermostat über eine Lernfunktion, die automatisch die Einschaltzeitpunkte der Heizperioden ändert, um ein Erreichen der gewünschten Temperatur zum eingestellten Zeitpunkt zu gewährleisten. Nach drei Tagen hat die Lernfunktion die Einschaltzeitpunkte der Heizung entsprechend angepasst.

Erste Einstellungen

Beim ersten Einschalten, Schalter auf EIN "I", sind Sprache, Uhrzeit und Datum einzustellen. Das Menü führt Sie automatisch durch diesen Prozess.

- Mit den Pfeiltasten wählen Sie Ihre Sprache und mit **OK** bestätigen Sie diese.
- Die aktuelle Stunde einstellen und mit **OK** betätigen. Dann die Minuten einstellen. Mit der **OK**-Taste betätigen.
- Aktuelles Datum: Jahr, Monat und Tag einstellen. Die Einstellungen mit der **OK**-Taste bestätigen.

Der Thermostat ist jetzt betriebsbereit und steuert Ihre Heizung gemäß dem vorprogrammierten Phasen-Zeitplan, siehe **Werksein-stellungen**.



Allgemeiner Betrieb

Aktivieren und Deaktivieren des Thermostats erfolgen durch hinauf- oder herunterschieben des Schalters auf Ein "I" und Aus "O". Bei ausgeschaltetem Thermostat, Aus "O", ist das Relais inaktiv. Alle Einstellungen, einschließlich Uhrzeit und Datum, werden gespeichert.

Der Thermostat lässt sich intuitiv mittels der Navigationstasten bedienen.

Die Funktion jeder Taste wird über ihr am Display angezeigt.

Zurück

Die verschiedenen Menüs und Untermenüs lassen sich wahlweise **Zurück**. Um zum vorigen Schritt zurückzukehren **Zurück** betätigen.

Beenden

Kehrt zum Startdisplay zurück.

Betriebsart

Der Thermostat hat drei unterschiedliche Temperaturregelungsmodi zu bieten:

Auto-Modus

② Wählen Sie Auto, wenn die Temperatur automatisch mit Hilfe des Phasen-Programms geregelt werden soll.

Manueller Modus

♥ Wählen Sie Manuell, um den Phasen-Zeitablauf zu übersteuern (z. B. während des Urlaubs) und um die gewünschte Temperatur manuell einzustellen. Gegebenenfalls kann die Temperatur während Ihrer Abwesenheit zum Frostschutz z. B. auf 5 °C festgelegt werden.

• Manuell betätigen, mit OK bestätigen und die gewünschte Temperatur einstellen.

Komfortmodus

Wählen Sie Komfort, um vorübergehend eine Komfort-Temperatur für ein besonderes Ereignis (den so genannten Party-Modus) einzustellen.

 Komfort betätigen, mit OK bestätigen und die gewünschte Temperatur einstellen. Dann die gewünschte Dauer des Komfortmodus' eingeben.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit kehrt der Thermostat automatisch zum **Auto-**Modus zurück.

Bitte beachten: Der Komfortmodus ist eine zwischenzeitliche, manuelle Einstellung, die automatisch mit Beginn der nächsten Phase im Phasen-Programm aufgehoben wird.

Thermostat-Konfigurationsmenüs

Mit dem Menü lassen sich folgende Optionen auswählen:

Uhrenbetrieb

Ermöglicht Ihnen eine automatische Temperaturregelung mit einem Programm Ihrer Wahl. Sie können die Temperaturen für verschiedene Phasen während des Tages einstellen:

	ł		ŶÛ	
ſ	Uhr	enbetr	ieb	וץ
	(Ð		
	•	OK	•	

4-Phasen*		6-Pha	sen*
₩	Tagbetrieb	₩	Tagbetrieb
@∙	Auß.Haus	@•	Auß.Haus
@♦	Zu Hause	₽	Auß.Haus2
\mathbb{D}	Ecobetrieb	₫ •	Zu Hause
		₽	Zu Hause2
		\mathfrak{D}	Ecobetrieb

* Abhängig vom gewählten Zeitablauf, siehe **Benutzer-Einstellun**gen/Wochenprog.

Der Thermostat ist mit einem Phasen-Zeitplan für einfache und wirtschaftliche Heizungsregelung vorprogrammiert, siehe **Vorein-gestellter Zeitplan** unter **Werkseinstellungen.** Der Zeitplan lässt sich einfach wie folgt ändern:

- 1. Die **OK**-Taste betätigen, um das Display zu den Phasen-Einstellungen zu aktivieren.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten, für welche Tage, Mo-Fr oder Sa-So, die Einstellungen geändert werden sollen. Mit OK betätigen.
- Jetzt die Uhrzeit und Temperatur f
 ür jede t
 ägliche Phase im Programm ausw
 ählen. Mit OK bet
 ätigen und den Startzeitpunkt f
 ür die betreffende Phase einstellen. Mit OK best
 ätigen. Die Temperatur f
 ür diese Phase einstellen und mit OK best
 ätigen.

Typ OCC4/OCD4

für die betreffende Phase einstellen. Mit OK bestätigen. Die Temperatur für diese Phase einstellen und mit OK bestätigen.

4. Nach Einstellung der gewünschten Phasen Beenden taste im

Menü betätigen, um zum Startdisplay zurückzukehren.





វិប

6

Ð

舠

⊕

Benutzer-Einstell

δÂ

Ok

Uhrzeit / Datum

⊕

OK

Kindersicher.

0

OK

Benutzer-Einstellungen

In den Benutzer-Einstellungen lassen sich folgende Punkte ändern:

- Uhrzeit und Datum
- Kindersicherung
- Display-Einstellungen
- Wochenprogramm
- Energieverbrauch

Uhrzeit und Datum

OK betätigen und die aktuelle Uhrzeit in Stunden und Minuten einstellen. Danach wird das Datum angezeigt. Das Datum einstellen und mit OK bestätigen.

Kindersicherung

Ermöglicht Ihnen die Thermostateinstellungen zu verriegeln, z. B. an öffentlichen Orten oder Standorten, wo Sie ein Ändern der Einstellunaen verhindern möchten.

OK betätigen und die Kindersicherung mit der Pfeiltaste auf Ein stellen. Mit OK bestätigen.

Die Kindersicherung lässt sich durch gleichzeitiges 5 Sekunden langes Betätigen der Komfort- und Manuell-Tasten aufheben.

Display-Einstellungen

Erlaubt Ihnen die Anzeigen am Startdisp auszuwählen.

an

zeigen am Startdisplay		
Zeigt im Display oben	Display	-Einstell.
aktuelle Uhrzeit und Tag	• (OK 🕨

Temp.Sollwert: Aktuelle Temp.: Anzeigedauer:

Uhrzeit/Tag:

Zeigt die aktuelle Temperatureinstellung an. Zeigt die aktuell gemessene Temperatur an. Schaltet das Display aus, wenn 30 Sekunden lang keine Taste betätigt wurde. Jede Tastenbetätigung reaktiviert das Display. Der Thermostat bleibt aktiv und arbeitet nach dem gewählten Programm.

OK-Taste betätigen, um die Anzeigeoptionen auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Danach im Menü Beenden wählen, um zum Startbildschirm zurückzukehren und die gewählten Einstellungen zu betrachten.

Wochenprogramm

Ermöglicht Ihnen den passenden Phasen-Wochenprogramm auszuwählen. 5:2 4-Phasen: Montag bis Freitag mit 4



Sonntag mit 2 Phasen z.B. wenn Sie Montag bis Freitag arbeiten.

6:1 4-Phasen: Montag bis Samstag mit 4 Phasen und Sonntag mit 2 Phasen z.B. wenn Sie Montag bis Samstag arbeiten.

Phasen und Samstag bis



- 7:0 4-Phasen: Montag bis Sonntag mit 4 individuellen Phasen. Ermöglicht Ihnen für jeden der 7 Wochentage individuelle Programme zu wählen.
- 5:2 6-Phasen: Montag bis Freitag mit 6 Phasen und Samstag bis Sonntag mit 2 Phasen. Typisch angewandt, wenn Sie Montag bis Freitag arbeiten.
- 6:1 6-Phasen: Montag bis Samstag mit 6 Phasen und Sonntag mit 2 Phasen. Typisch angewandt, wenn Sie Montag bis Samstag arbeiten.
- 7:0 6-Phasen: Montag bis Sonntag mit 6 Phasen. Das ermöglicht Ihnen die Wahl von individuellen Programmen für jeden Tag der Woche.
- 0:7 6-Phasen: Montag bis Sonntag mit 6 Phasen und das gleiche Programm für alle Tage der Woche.

Wählen Sie den gewünschten Wochenprogramm und bestätigen Sie mit OK.

Anleitung zur Programmierung von Uhrzeit und Temperatur für den Phasen-Zeitplan, siehe Uhrenbetrieb.

Energieverbrauch

Ermöglicht Ihnen den Energieverbrauch für die letzen 2 Tage, 30 Tage oder 365 Tage anzuzeigen.

Energie	verbra	auch
S	5%	
•	OK	•

Den gewünschten Zeitraum mit OK bestäti-

gen. Angezeigt wird die relative Einschaltzeit der Heizung in Prozent (%). Und daneben die Kosten für den gewählten Zeitraum. Um eine korrekte Berechnung zu gewährleisten, sind die Einstellungen für Währung, Preis je kWh und Leistung zu kontrollieren.

Währung:	OK betätigen und die gewünschte Währung wäh-
	len. Mit OK bestätigen.
Strompreis:	Mit OK betätigen und den aktuellen Strompreis
	eingeben.
	Die Kosten sind je kWh anzugeben. OK betätigen.
Leistung:	OK betätigen und die angeschlossene Heizleis-
	tung eingeben.
	Der Wert ist in Watt (M) anzugeben OK betätigen

Der Wert ist in Watt (W) anzugeben. **OK** betätigen. Das Menü durch Betätigen von Beenden verlassen

Ôû

Service-Einstell.

OK

₽

Service-Einstellungen

Das Service-Menü umfasst folgende

- Optionen: Offset-Temperatur
- Lernfunktion
- Anwendung
- Temperaturskala
- Display-Beleuchtung
- Fühlerauswahl
- ٠
 - Sprache
- Rückstellung auf die Werkseinstellungen Information

Offset-Temperatur

Entspricht die aktuell gemessene Temperatur nicht dem angezeigten Wert am Thermostat, lässt sich der Thermostat durch Ausgleich der Temperatur justieren.



OK betätigen und den Wert der gemessenen Temperatur eingeben. Mit OK bestätigen.

Selbstlernfunktion

Diese Funktion gewährleistet, dass die gewünschte Temperatur beim Aufstehen am Morgen oder bei der Rückkehr nach Hause bereits erreicht ist. Schon nach wenigen



Тур ОСС4/ОСD4

bereits erreicht ist. Schon nach wenigen Tagen hat die Lernfunktion automatisch berechnet, wann der Thermostat die Heizung zuschalten muß.

OK betätigen und die Funktion auf Ein stellen. Mit OK bestätigen.

Einstellung der Regelungsart

Benutzten Regelungstyp einstellen.

Vier Optionen sind verfügbar: **Fußboden:** Der Thermosta

Fußboden:	Der Thermostat regelt aussch	ließlich die Boden-
	temperatur. Ein Bodenfühler	
	ist anzuschließen	

		11	_	0		
Raumreg. :	Der Thermostat regelt aus-			Anv	/en	du
	schließlich die Raumtempe-				<u>[+</u>	1
	ratur.			•	Ok	(
Raum/Bgr:	Der Thermostat regelt die					

Raumtemperatur mit min. und max. Grenzen für die Bodentemperatur. Ein Bodenfühler ist anzuschließen.

Regler: Der Thermostat wirkt als einfacher Regler und es werden keine Fühler angewandt. Die Einstellung ist ein Prozentwert.

OK betätigen und die gewünschte Anwendung wählen. Mit **OK** bestätigen.

Temperaturskala

Ermöglicht Ihnen die Einstellung des Temperaturbereichs, in welchem der Thermostat eingestellt werden kann. Danach ist es im Auto-, Komfort- und manuellen Modus nur



₩.

[[

Beleuchtung

OK

möglich die Temperatur innerhalb dieses Bereichs einzustellen.

OK betätigen um die **Min.** Temperatur zu markieren. Mit den Pfeiltasten die zulässige minimale Temperatur einstellen. **OK** betätigen und die zulässige maximale Temperatur einstellen. Die Einstellungen mit **OK** bestätigen.

Display-Beleuchtung

Für die Hintergrundbeleuchtung gibt es drei Einstellungsmöglichkeiten:

- Auto: Die Beleuchtung wird auf Knopf druck aktiviert und erlischt automatisch 30 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung.
- Ein: Leuchtet ständig.
- Heizbetrieb: Die Beleuchtung schaltet bei Wärmebedarfsmeldung durch den Thermostat ein.

Die gewünschte Hintergrundbeleuchtung wählen, und mit **OK** bestätigen.

Fühlerauswahl

Mit diesem Menü lassen sich andere Boden-fühler wählen als der mitgelieferte NTC-Fühler (12 k Ω /25 °C).



Der Thermostat ist für 4 andere NTC Typen vor-programmiert:

Fühler	2	kΩ	

Fühler 10 kΩ

Fühler 15 kΩ



Mit den Pfeiltasten den montierten Fühler wählen, und mit **OK** bestätigen. Die Widerstandscharakteristik des Fühlers für 15 °C, 20 °C, 25 °C und 30 °C wird jetzt angezeigt.

Weist der montierte Fühler nicht die gleiche Charakteristik wie im Thermostat-Display angezeigt auf, lassen sich die Werte bei den 4 genannten Temperaturen mit den Pfeiltasten ändern.

OK betätigen, um zur nächsten Widerstandscharakteristik zu wechseln.

Mit den Pfeiltasten **Information** auswählen, und **OK** betätigen. Die Widerstandscharakteristik des gewählten Fühlers jetzt kommt zur Anzeige. Anschließend mit **OK** bestätigen. Die neuen Fühlerwerte sind jetzt im Thermostat gespeichert. * *Nur für thermostaten mit Boden-fühler.*

NB! Bei falscher Fühlerwahl besteht Gefahr, dass der Thermostat nicht gemäß den gewünschten Temperaturen zu regeln imstande ist und daher möglicherweise Beschädigungen der Bodenkonstruktion/des Bodenbelags auftreten können.

Sprache

Ermöglicht es die Sprache am Display zu ändern. **OK** betätigen und die gewünschte Sprache

wählen. Mit OK bestätigen.



Werkeinstellung

7-1

O۴

Information

(i)

Ok

(i)

₩

N

Rückstellung auf die Werkseinstellungen

Ermöglicht es die Werkseinstellungen wieder herzustellen. Ihre persönlichen Einstellungen gehen dabei verloren, siehe **Werkseinstel**lungen.

OK betätigen und im Menü **Werkeinstellung** wählen. Mit **OK** bestätigen.

Information

Zeigt die Softwareversion des Thermostats an.

Zurück

Die verschiedenen Menüs und Untermenüs lassen sich wahlweise **Zurück**. Um zum vorigen Schritt zurückzukehren **Zurück** betätigen.

Beenden

Kehrt zum Startdisplay zurück.

Fehlermeldungen

Beim Auftreten eines Fehlers oder einer Störung wird am Thermostat ein Fehlercode angezeigt, der folgende Bedeutung haben kann:

- E0: Interne Störung. Der Thermostat ist defekt. Thermostat austauschen.
- E1: Interner Fühler defekt oder kurzgeschlossen.
- Thermostat tauschen.
- E2: Externer Fühler defekt oder kurzgeschlossen. Fühler überprüfen. Gegenfalls tauschen.
- E5: Interne Überhitzung. Installation kontrollieren.

Werkseinstellungen

Voreingestellter Zeitplan

Tag 1-5				
Phase	Uhrzeit	Mit Bodenfühler	Mit Raumfühler	
Tagbetrieb	06:00-08:00	25 °C	20 °C	
Auß.Haus	08:00-16:00	20 °C	15 °C	
Auß.Haus2*	08:00-16:00	20 °C	15 °C	
Zu Hause	16:00-22:30	25 °C	20 °C	
Zu Hause2*	16:00-22.30	25 °C	20 °C	
Ecobetrieb	22:30-06:00	20 °C	15 °C	
Tag 6-7				
Phase	Uhrzeit	Mit Bodenfühler	Mit Raumfühler	
Tagbetrieb	08:00-23:00	25 °C	20 °C	
Ecobetrieb	23:00-08:00	20 °C	15 °C	

* Abhängig vom gewählten Zeitablauf, siehe **Benutzer-Einstellun**gen/Wochenprog.

ELEKTRA

ELEKTRA

